



Netzschalterplatte  
Power switch board  
Platine de contacteur




Kopfhörerplatte  
Handphone board  
Platine de Phones



Pickup platte  
Pickup board  
Platine de pickup



Tastierplatte  
Key board  
Platine de commande



Grundplatte





















## Ersatzteile · Replacement parts · Pièces détachées · CD 40

Pos.	Art.-Nr.	Stück	Bezeichnung
1	277 215	1	Gehäuseblech GM
2	277 559	1	Abdeckung
3	279 896	1	Fuß kpl.
4	277 577	4	Linsenschraube M 3x4
10	279 870	1	Frontblende kpl.
11	277 535	1	Druckknopf 15fach
12	277 227	1	Drucktaste
20	279 872	1	<b>Tastenplatte</b>
21	277 224	1	Rahmen
DS 15	279 873	1	Display kpl.
DS 21	279 521	2	Diode 1 N 4148
DS 27	279 521	2	Diode 1 N 4148
DS 36	279 874	2	LED TLUG 3401
DS 37	279 874	2	LED TLUG 3401
DS 38	279 875	1	LED TLUF 3401
IS 15	279 877	1	IC UP H0 44860 B27
IS 16	279 878	2	IC LCN 6118 A-2S
IS 17	279 878	2	IC LCN 6118 A-2S
CS 44	279 879	1	Keramik-Filter 800 kHz
SS 1	276 045	22	Schalter
SS 22	276 045	22	Schalter
TS 38	244 891	3	Transistor BC 547 B
TS 37	244 891	3	Transistor BC 547 B
TS 38	244 891	3	Transistor BC 547 B
TS 52	244 892	2	Transistor BC 657 B
TS 53	244 892	2	Transistor BC 657 B
25	279 890	1	<b>Kopfhörerplatte</b>
26	277 223	1	Drehknopf
BS 5	279 892	1	Kopfhörerbuchse
IB 1	279 915	1	IC RC 4558 N
PS 1	279 894	1	Steiler 5 kΩ
30	277 228	1	Netztafel
31	277 541	1	Druckfeder
32	279 895	1	Netzschalterplatte
35	279 899	1	<b>IR Empfänger</b>
DA 1	279 890	1	Diode BPW 41
DA 9	223 908	1	Diode 1 N 4148
LA 9	279 891	1	Transistor 2N200 MY1210
TA 1	276 032	5	Transistor BC 558 C
TA 3	244 716	2	Transistor BC 548 C
TA 6	276 032	5	Transistor BC 558 C
TA 7	276 032	5	Transistor BC 558 C
TA 8	244 715	2	Transistor BC 548 C
TA 12	276 032	5	Transistor BC 558 C
TA 13	276 032	5	Transistor BC 558 C
TA 22	244 891	1	Transistor BC 547 B
40	279 893	1	<b>Grundplatte</b>
41	277 222	8	Halber
42	277 221	2	Strebe
BN 2	279 894	1	Cinchbuchse
BP 1	279 825	1	Gerätestecker
DO 18	279 928	1	Diode SB 19008
DO 22	223 906	15	Diode 1 N 4148
DO 48	223 906	15	Diode 1 N 4148
DO 49	223 906	15	Diode 1 N 4148
DF 17	223 906	15	Diode 1 N 4148
DF 27	279 896	5	Diode ZPD 3,3/BZX 83 C3V3
DF 49	279 896	5	Diode ZPD 3,3/BZX 83 C3V3
DF 44	279 896	5	Diode ZPD 3,3/BZX 83 C3V3
DF 52	223 906	15	Diode 1 N 4148
DF 53	223 906	15	Diode 1 N 4148
DM 2	227 360	1	Diode ZPD 7,5
DM 40	238 242	2	Diode ZPD 5,1
DM 41	238 242	2	Diode ZPD 5,1
DM 18	223 906	15	Diode 1 N 4148
DP 1	227 344	6	Diode 1 N 4001
DP 2	227 344	6	Diode 1 N 4001
DP 3	227 344	6	Diode 1 N 4001
DP 4	227 344	6	Diode 1 N 4001
DP 12	227 344	6	Diode 1 N 4001
DP 13	227 344	6	Diode 1 N 4001
DP 22	223 906	1	Diode 1 N 4148
DP 23	223 906	15	Diode 1 N 4148
DP 33	279 929	1	Diode ZPD 5,1 2%
DP 34	279 930	1	Diode 1 N 4448
DP 35	279 931	1	Diode ZPY 6,2
DP 41	223 906	15	Diode 1 N 4148
DP 42	223 906	15	Diode 1 N 4148

Pos.	Art.-Nr.	Stück	Bezeichnung
DP 43	223 908	15	Diode 1 N 4148
DP 44	223 908	15	Diode 1 N 4148
DP 60	279 931	1	Diode ZPY 6,2
DP 61	279 929	1	Diode ZPD 5,1 2%
DP 62	279 930	3	Diode 1 N 4448
DP 63	279 929	2	Diode ZPD 5,1 2%
DP 64	279 930	3	Diode 1 N 4448
DP 65	279 931	2	Diode ZPY 6,2
DP 68	279 932	1	Diode ZPD 9,1 2%
DP 64	279 930	3	Diode 1 N 4448
DT 3	223 906	15	Diode 1 N 4148
DT 4	223 906	15	Diode 1 N 4148
DT 6	223 906	15	Diode 1 N 4148
DT 16	223 906	15	Diode 1 N 4148
DT 21	223 906	15	Diode 1 N 4148
DT 61	279 933	1	Diode ZDP 3,3
DT 67	279 896	5	Diode ZPD 3,3/BZX 83 C3V3
DT 68	279 896	5	Diode ZPD 3,3/BZX 83 C3V3
DT 96	223 906	15	Diode 1 N 4148
ID 1	279 898	1	IC TC 9179 F MOS
ID 6	279 899	1	IC TD 8316
ID 29	279 901	1	IC HM 6516 P4/TC 5518 MOS
ID 30	279 903	1	IC TC 9178 F MOS
ID 35	279 905	1	IC 40 H 004 P MOS
ID 36	279 906	1	IC TD 40 H 174 P
ID 36	279 907	1	IC TD 6705 DA
IF 6	236 299	1	IC RC 4558 D
IF 51	279 909	1	IC UP EF 6805 P6P DAD 440
IM 41	236 299	1	IC RC 4558 D
IP 1	279 927	1	IC LM 317 T
IP 86	279 910	1	IC LM 317 LZ
IG 41	279 911	1	Filter OFW SAW F1363 K
IS 1	279 913	1	IC MC 14053 B MOS
IS 2	279 914	1	IC NE 5532 N/RC 5532 N
IS 14	279 915	8	IC RC 4558 N
IS 29	279 915	8	IC RC 4558 N
IS 37	279 915	8	IC RC 4558 N
IS 42	279 915	8	IC RC 4558 N
IS 52	279 914	1	IC NE 5532 N/RC 5532 N
IS 64	279 915	8	IC RC 4558 N
IS 79	279 915	8	IC RC 4558 N
IS 87	279 915	8	IC RC 4558 N
IS 92	279 915	8	IC RC 4558 N
IS 95	279 913	1	IC MC 14053 B MOS
IT 2	279 905	1	IC 40 H 004 P MOS
IT 11	236 299	3	IC RC 4558 D
IT 52	236 299	3	IC RC 4558 D
IT 95	236 299	3	IC RC 4558 D
LD 19	279 941	1	Filter 10x10 8,537 MHz
PD 53	279 916	2	Steiler 4,7 kΩ
PD 64	279 918	2	Steiler 4,7 kΩ
PF 11	279 917	2	Steiler 1,0 kΩ
PF 21	279 916	2	Steiler 22 kΩ
PT 2	279 916	2	Steiler 22 kΩ
PT 54	279 919	2	Steiler 10 kΩ
PT 56	279 919	2	Steiler 10 kΩ
PT 92	279 917	2	Steiler 1,0 kΩ
QD 33	279 922	1	Quarz 8487,2
RS 31	280 926	2	Sicherungswiderstand 22
RS 32	280 926	2	Sicherungswiderstand 22
RD 7	280 917	1	Sicherungswiderstand 47
RD 26	280 916	1	Sicherungswiderstand 588
RF 42	280 922	2	Sicherungswiderstand 27
RF 45	280 922	2	Sicherungswiderstand 27
RM 1	280 923	1	Sicherungswiderstand 689
RM 9	280 924	2	Sicherungswiderstand 487
RM 10	280 924	2	Sicherungswiderstand 487
RM 44	280 925	2	Sicherungswiderstand 39
RM 46	280 925	2	Sicherungswiderstand 39
RD 1	279 923	1	IC C 870
RP 35	280 926	2	Sicherungswiderstand 47
RP 38	280 929	1	Sicherungswiderstand 82
RP 60	280 927	1	Sicherungswiderstand 10
RP 61	280 928	2	Sicherungswiderstand 47
RP 63	280 920	1	Sicherungswiderstand 22
RP 69	280 920	1	Sicherungswiderstand 22
RT 84	280 921	2	Sicherungswiderstand 27
RT 86	280 921	2	Sicherungswiderstand 27
TB 31	279 934	1	Transistor BC 638
TB 52	279 935	1	Transistor BC 636
TD 21	275 673	1	Transistor BF 199
TD 29	244 715	10	Transistor BC 548 C
TF 18	240 786	7	Transistor BC 548 B
TF 27	240 786	7	Transistor BC 548 B
TF 42	220 085	1	Transistor BD 241

Änderungen vorbehalten! Subject to change! Sous réserve de modification!



# Ersatzteile - Replacement parts - Pièces détachées - CD 40

Pos.	Art.-Nr.	Stk	Bezeichnung
TF 43	275 806	2	Transistor BD 136/10
TF 56	240 768	7	Transistor BC 548 B
TF 58	240 768	7	Transistor BC 548 B
TM 7	279 924	2	Transistor BC 135/10
TM 12	224 729	2	Transistor BC 327
TM 14	224 729	2	Transistor BC 327
TM 16	224 726	2	Transistor BC 337
TM 18	224 726	2	Transistor BC 337
TM 21	240 768	7	Transistor BC 548 B
TM 23	240 767	3	Transistor BC 558 B
TM 38	240 768	7	Transistor BC 548 B
TM 43	279 934	2	Transistor BC 535
TM 46	279 935	2	Transistor BC 535
TN 4	244 715	10	Transistor BC 548 C
TN 9	244 715	10	Transistor BC 548 C
TN 11	276 032	2	Transistor BC 558 C
TN 14	276 032	2	Transistor BC 558 C
TN 15	244 715	10	Transistor BC 548 C
TN 17	244 715	10	Transistor BC 548 C
TN 24	244 715	10	Transistor BC 548 C
TN 31	244 715	10	Transistor BC 548 C
TP 14	229 485	2	Transistor BC 548 A
TP 16	244 992	1	Transistor BC 557 B
TP 22	239 488	2	Transistor BC 548 A
TP 26	227 359	1	Transistor BD 136
TP 28	277 937	1	Transistor BC 558
TP 33	227 359	1	Transistor BC 80 136
TP 47	279 925	1	Transistor BD 387
TP 49	279 936	2	Transistor BC 548
TP 49	279 936	1	Transistor BC 548
TP 61	234 839	1	Transistor BD 243 A
TP 64	276 032	2	Transistor BC 558 C
TP 67	244 715	10	Transistor BC 548 C
TP 70	234 839	1	Transistor BD 243 A
TP 81	240 767	3	Transistor BC 558 B
TT 5	244 715	10	Transistor BC 548 C
TT 61	240 768	3	Transistor BC 548 B
TT 81	240 767	3	Transistor BC 558 B
TT 84	279 924	2	Transistor BD 136/10
TT 88	275 806	2	Transistor BD 136/10
UP 1	279 883	1	Netztrafo
61	276 861	1	Andruckhebel
52	276 862	1	Einstellhebel

Pos.	Art.-Nr.	Stk	Bezeichnung
53	278 883	1	Träger
54	278 843	1	Magnetmutter
55	275 870	4	Gummipuffer
56	276 865	1	Seitenführung
60	277 192	1	Deckel
61	279 944	1	Schulobade kpl.
65	279 945	1	CD-Lautwerk kpl.
80	279 947	1	Rachkamen
85	279 948	1	Disc-Motor kpl.
88	279 949	1	Pickup-Motor
CB 46	280 971	3	Byl-Kondensator 47/25 V
CB 53	280 971	3	Byl-Kondensator 47/25 V
CB 54	280 971	3	Byl-Kondensator 47/25 V
DB 26	227 380	1	Diode 2PD 7,5
DB 51	275 345	1	Diode 2PD 1,1
IB 1	278 905	1	IC 40 H 004 P MOS
IB 15	236 299	1	IC RC 4558 D
IB 31	276 024	1	IC LM 358 N
LB 44	279 938	2	Drossel 1 K/5
LB 56	279 938	2	Drossel 1 K/5
PB 38	279 919	1	Steifer 10 kΩ
RB 52	280 830	1	Sicherungswiderstand 12
TB 26	240 768	1	Transistor BC 548 B
TB 41	279 939	1	Transistor BC 829
TB 47	279 940	1	Transistor BC 840
88	277 302	1	Kupplung
89	277 307	1	Flasche
100	277 309	1	Druckfeder
101	279 950	1	Säulen-Motor kpl.
102	277 305	1	Antriebsrad
103	277 185	1	Federsatz
104	278 866	1	Zugfeder
109	279 596	1	Netzkabel Europa
110	228 917	1	Cinchkabel
279 027		1	Faltschachtel
279 029		1	Polster
281 171		1	Bedienungs-Anleitung CD 40
278 911		1	RC 40 IR-Ferristromung

Änderungen vorbehalten! Subject to change! Sous réserve de modification!



V05539





# CD 40

Service-Anleitung  
Service Manual  
Instructions de Service

Technische Daten <small>Meßwerte = typische Werte</small>	Technical data <small>Measured values = typical values</small>	Caractéristiques techniques <small>Valeurs mesurées = valeurs typiques</small>	
Frequenzbereich	Frequency response	Courbe de réponse	5–20 000 Hz $\pm$ 0,5 dB
Geräuschspannungseinstand	Signal to noise ratio	Rapport signal/bruit	100 dB
Dynamikbereich	Dynamic range	Dynamique	86 dB
Übersprechdämpfung (1 kHz)	Crosstalk (1 kHz)	Diaphonie (1 kHz)	94 dB
Klirrfaktor (1 kHz)	Harmonic distortion (1 kHz)	Distorsion harmonique (1 kHz)	0,003 %
Gleichlaufschwankungen	Wow and flutter	Tolérance de vites	$\pm$ 0,001 %
Ausgangsspannung (Hochpegelausgang)	Output voltage	Tension de sortie	2 V
Max. programmierbare Musiktitel	Max. music title programming	Titres de musique au max. programmé	16
D/A Wandler	D/A Converter	D/A Convertisseur	16 Bit linear (Single)
Abtastfrequenz	Pick up frequency	Fréquence d'pick-up	44,1 kHz
Abtastsystem	Recording system	Système d'enregistrement	3-Strahl-Laser 3-beam optical pick-up
Leistungsaufnahme	Power consumption	Consommation	25 W
Netzspannung	Mains voltage	Tension secteur	220 V
Netzfrequenz	Line frequency	Fréquence secteur	50/60 Hz

Dual GmbH · Postfach 1144 · 7742 St. Georgen/Schwarzwald





## Vorsicht

Das Gerät beinhaltet eine Laserkomponente, daher ist Servicefall nachfolgende Hinweise unbedingt beachten:

- Das Gerät arbeitet mit unsichtbarer Laserstrahlung. Bei geöffnetem Gerät tritt unterhalb des Plattenhalters Laserstrahlung aus.
- Nicht in den Laserstrahl blicken.
- Hände und reflektierende Gegenstände nicht in den Laserstrahl bringen.
- Laserschutzbrille nach DIN 58 215 für die angegebene Wellenlänge tragen.
- Unbeteiligte Personen vom Arbeitsplatz fernhalten.

## Achtung

Die Einstellungen für den Laserstrahl am Laserabtaster und der LP-Platte dürfen nicht verstellt werden. Im Servicefall ist ein komplettes Lauferwerk (Art.-Nr. 279 945) fertig eingestellt im Austausch erhältlich.

## Caution

This CO-player operates with an invisible laser beam. If service is necessary please pay attention to the following notes:

- When the set is open, laser radiation emerges beneath the record holder arm.
- Do not look into beam.
- Do not expose hands or reflecting objects into laser beam.
- Please wear laser protective glasses according to DIN 58 215 for mentioned wave length.
- Please keep unconcerned people away from working place.

## Attention

It is not allowed to adjust positioning of laser beam at laser scanning and LP-plate.

If service is necessary a complete adjusted working gear (Art.-No. 279 945) is available for exchange.

## Justage-Hinweise

### Schublade

- Manuelles Öffnen:** Dazu ist die Zahnstange (Z) nach vorne zu schieben.
- Spiel:** Linke Seitenführung (56) festschrauben dann Schublade mit rechter Seitenführung nach links drücken und festschrauben.
- Anschlag:** Mit dem Exzenter (E) wird die Schublade bündig mit der Frontblende eingestellt.

### Andruckhebel

Die Höhe des Andruckhebels (51) ist so einzustellen, daß der Konus des Magnethalters (54) (bei eingelegter Platte) frei läuft.

## Adjustment points

### Drawer

- Manual opening:** The toothed rod (Z) has to be pushed forward.
- Play:** The left side-guidance (56) is fastened by screws, next the drawer has to be pushed to the left side with the right side-guidance and finally it has also to be fastened by screws.
- Stop:** With the eccentric (E) the drawer ended at the same height as the front panel.

### Record holder arm

The height of the lever (51) has to be adjusted. So that the cone of the magnetic holder (54) is running free.

## Vorbedingungen für Abgleich

Netzstecker ziehen!

Steller	in Position bringen
PT 77	Mitte
PT 02	Rechts-anschlag
PF 21	Links-anschlag ca. 60° zurück
PF 11	Rechts-anschlag ca. 15° zurück
PT 54	Rechts-anschlag ca. 90° zurück
PT 56	Mitte
PT 92	Links-anschlag ca. 90° zurück

## Preliminary conditions for balance


Pull out plug!

Adjuster	bring into position
PT 77	Middle
PT 02	Right-touch
PF 21	Left-touch, abt. 60° backwards
PF 11	Right-touch, abt. 15° backwards
PT 54	Right-touch, abt. 90° backwards
PT 56	Middle
PT 92	Left-touch, abt. 90° backwards

## Abgleichanleitung

Testplatte: Philips Compact Disc Test Sample 5 A)

Achtung: Auf der beschriebenen Seite der Testplatte deckungsgleich mit dem Fehlerzeit eine Markierung (Aufkleber) anbringen.

Signalkunde	Einstellung Gerät	Meßgröße Anschluß	Abgleichposition	Abgleich
<div>Test Sample 5 A</div> <div>1. Platte einlegen</div> <div>2. Markierung (v) nach vorne drücken</div> <div>3. Platte in Füllrichtung drehen</div> <div></div>	Focus-Offset			
	Pause	DC-Voltmeter BF 01	PF 11	0 V DC Nach Umschalten auf Stop erneut Pause betätigen
	Mirror			
	Titel Nr. 3 Play ►	DC-Voltmeter mittl. Abgriff PT 92	PT 92	-5 mV bis -15 mV
		HF 3		
		Oszilloskop BT 01	PT 02	3,5 V <sub>pp</sub>
		Pre-Offset		
		DC-Voltmeter BT 03	PT 77	0 V DC
		Focus-Gain		
		Millivoltmeter DF 43	PF 21	Maximum Linksanschlag minus 3 dB
		PLL		
	DC-Voltmeter SD 02	LD 19	5,2 V DC	
	Tracking Gain a) Abgleich ohne Speicheroszilloskop			
	Titel Nr. 2 Suchlauf ◄◄ oder ►►		PT 54	Kontrolle am Display 1. Steiler nach rechts bis Suchlauf außer Tritt (1 der Stellen beachten) 2. Steiler zurückdrehen bis korrekter Suchlauf
	Play ► (Einzel lesen)			Einzeltitel müssen schnell und korrekt gefunden werden; sonst 2. Wiederholen
	b) Abgleich mit Speicheroszilloskop			
	Titel Nr. 2 Play ► und Pause	Oszilloskop PT 54/RT 54 Triggern: DT 02	PT 54	Fig. 1
	Tracking Offset a) Abgleich ohne Speicheroszilloskop			
	Titel Nr. 9 und Titel Nr. 17 Play ►	Kopfhörer	PT 58	1. Steiler nach rechts bis Titel 9 Aussetzer zeigt 2. Steiler nach links bis Titel 17 Aussetzer zeigt 3. Optimum suchen (beide Titel müssen ein- wandfrei gespielt werden)
	c) Abgleich mit Speicheroszilloskop			
	Titel Nr. 9 Play ► (größte Fehlerquote suchen)	Oszilloskop PT 54/RT 54 Triggern: BT 02	PT 58	Fig. 2
	DA-Wandler			
	Pause	RO-ID 38 Pin 19 LO-ID 38 Pin 25	PD 54 PD 55	0 V ± 50 mV DC


Alle Spannungen gemessen gegen GND (an den Cinch-Buchsen)



## Alignment instruction

**Test-CD:** Philips Compact Disc Test Sample 5 A1

Attention: Put a stick-on label coincide with the triangle of errors on the labeled side of disc.

Signal source	Unit adjustment	Test-gear connection	Alignment position	Alignment-remarks
<b>Test Sample 5 A</b> 1. Insert disc 2. Turn stick-on label (M) to front 3. Push compact disc in arrow-direction  	<b>Focus-Offset</b>			
	Pause	DC-Voltmeter BF 01	PF 11	0 V DC After switching over to stop set pause again
	<b>Mirror</b>			
	Titel No. 3 Play ▶	DC-Voltmeter to centre tapping PT 92	PT 92	-5 mV to -15 mV
		HF 3		
		Oscilloscope BT 01	PT 02	3.5 V <sub>pp</sub>
		<b>Pre-Offset</b>		
		DC-Voltmeter BT 05	PT 77	0 V DC
		<b>Focus-Gain</b>		
		mV-Meter DF 43	PF 21	Maximum left and stop
		<b>PLL</b>		
	DC-Voltmeter BD 02	LD 19	5.2 V DC	
	<b>Tracking Gain &amp; Alignment without storage oscilloscope</b>			
	Titel No. 2 scanning ◀◀ or ▶▶		PT 54	Check on display 1. Turn pot clockwise until scanning becomes out of function (watch 10° position) 2. Turn pot anticlockwise until correct scanning appears  Each titel must be fast and correct located, otherwise repeat section 2.
	Play ▶ (do each titel separate)			
	<b>b) Alignment with storage oscilloscope</b>			
	Titel No. 2 Play ▶ and Pause	Oscilloscope PT 54/PT 54 Trigger BT 02	PT 54	Fig. 1
	<b>Tracking Offset a) Alignment without storage oscilloscope</b>			
	Titel No. 9 and Titel No. 17 Play ▶	Headphones	PT 55	1. Turn pot clockwise until titel 9 2. Turn pot anticlockwise until titel 17 starts to fail 3. Search for optimum (both titel must be faultless)
	<b>b) Alignment with storage oscilloscope</b>			
	Titel No. 9 Play ▶ (search for max. error quote)	Oscilloscope PT 54/PT 54 Trigger BT 02	PT 55	Fig. 2
	<b>D/A converter</b>			
	Pause	PC-ID 98 Pin 19 LO-ID 98 Pin 25	PD 54 PD 53	0 V ± 50 mV DC

All voltages are measured against GND (Cinch socket)




Fig. 1







Fig. 2





















CD 40 MAIN-BOARD TEIL 1

# DATA SLICER



# FOCUS SERVO



- Verbindungen zwischen
- Serial u. Serial u.C. 4008
  - Serial u.C. u. u.C. Control Board
  - Serial u. u.C. Control Board
  - Decoder u. u.C. Control Board
  - Serial u. Laser/Preamp
  - Serial u. Decoder
  - Serial u. SLID-4021werk
  - Netzteil u. u.C. Control Board
  - Maßpunkte mit SLID
  - Netzteil u. Laser/Preamp

# CD 40 MAIN-BOARD TEIL 2